

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/01

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions Accés a les sales de dipòsits i pintures irregular (esglaons). Desnivell entre la porta d'accés i la zona de pas que té una lleugera inclinació descendent.
El graó intermitg té una contrapetjada superior al que indica la Guia Tècnica del RD 486/1997 (de 13 a 20cm)

Prevenió actual

Prevenió adicional

- Disposar una cinta o equivalent, antilliscant als graons.
- Instal·lar una barana per a baixar els graons amb seguretat o eliminar el desnivell mitjançant una rampa.

Leg.:
Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Instal·lar una barana per a baixar els graons amb seguretat o eliminar el desnivell mitjançant una rampa.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SDED / GSEN	<input type="text"/>
- Disposar una cinta o equivalent, antilliscant als graons.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/02

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta **Lleu**

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions Es disposa de diverses escales de mà simple d'un tram a la zona exterior entre el Taller 1 i la Sala de bateries. A la visita se'ns informa que actualment no se n'estan fent us.
També es disposa d'una escala de tisora amb tres graons.

Prevençió actual

Prevençió adicional

Traslladar les escales de mà simples d'un tram a la nau del Garraf, on es disposa d'un magatzem més gran i sota cobert per a guardar-les adequadament.

Les escales s'hauran de guardar sota cobert per evitar el seu deteriorament, i de manera que no generin riscos addicionals. Cal seguir les següents indicacions per que fa a l'ús i conservació d'escales de mà.

- Transportar l'escala de forma segura, amb la part de davant cap a baix, sense superar el pes màxim de 25 kg en cas que la transporti una sola persona.

- Recolzar l'escala en una zona lliure d'obstacles i neta.

- La superfície on ubicar l'escala ha de ser plana, horitzontal, resistent i antilliscant.

- En cas necessari, disposar dels sistemes de subjecció i recolzament per donar estabilitat a l'escala.

- L'escala de mà haurà de sobrepassar al menys 1 m el punt de recolzament superior.

- L'escala s'utilitzarà únicament per a pujar i baixar, no per a treballar sobre ella.

- Fer una revisió de l'escala periòdicament revisant esglaons, sistemes de subjecció i recolzament i defectes en elements auxiliars.

- No manipular els elements, ni estructura de l'escala i seguir en tot moment les indicacions del fabricant.

- Al pujar per l'escala s'ha de tenir les mans lliures per a poder pujar còmodament. En cas que calgui dur eines de treball, no es podran dur a la mà i s'hauran de transportar sense generar riscos addicionals.

- En escales simples d'un tram o extensibles es col·locaran en la mesura que sigui possible formant un angle aproximat d'entre 70,5 i 75,5 graus amb l'horitzontal (regla de 1/3 a 1/4).

- Les escales que no garanteixin seguretat pel seu ús es deixaran d'utilitzar i es deixaran fora d'ús (senyalitzar i fora d'ús responsable).

Leg.:

Reial decret 1215/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, modificat pel Reial decret 2177/2004, en matèria de treballs temporals en altura.

Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d'abril de 1997) Modificat pel Reial decret 2177/2004.

Mesura correctora

Data prevista Data execució Responsable me Cost (€)

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

<p>Cal seguir les següents indicacions pel que fa a l'ús i conservació d'escales de mà.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportar l'escala de forma segura, amb la part de davant cap a baix, sense superar el pes màxim de 25 kg en cas que la transporti una sola persona. - Recolzar l'escala en una zona lliure d'obstacles i neta. - La superfície on ubicar l'escala ha de ser plana, horitzontal, resistent i antilliscant. - En cas necessari, disposar dels sistemes de subjecció i recolzament per donar estabilitat a l'escala. - L'escala de mà haurà de sobrepassar al menys 1 m el punt de recolzament superior. - L'escala s'utilitzarà únicament per a pujar i baixar, no per a treballar sobre ella. - Fer una revisió de l'escala periòdicament revisant esglaons, sistemes de subjecció i recolzament i defectes en elements auxiliars. - No manipular els elements, ni estructura de l'escala i seguir en tot moment les indicacions del fabricant. - Al pujar per l'escala s'ha de tenir les mans lliures per a poder pujar còmodament. En cas que calgui dur eines de treball, no es podran dur a la mà i s'hauran de transportar sense generar riscos addicionals. - En escales simples d'un tram o extensibles es col·locaran en la mesura que sigui possible formant un angle aproximat d'entre 70,5 i 75,5 graus amb l'horitzontal (regla de 1/3 a 1/4). - Les escales que no garanteixin seguretat pel seu ús es deixaran d'utilitzar i es deixaran fora d'ús (senyalitzar i fora d'ús responsable). 			GSEN	
<p>Traslladar les escales de mà simples d'un tram a la nau del Garraf, on es disposa d'un magatzem més gran i sota cobert per a guardar-les adequadament.</p>			GSEN	
<p>Les escales s'hauran de guardar sota cobert per evitar el seu deteriorament, i de manera que no generin riscos addicionals.</p>			GSEN	

Expedient **0290AR4/03**

Centre treball	Inespecífic magatzem La Pleta	Moderat
Descripció	01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL	
Observacions	Desnivell entre les dues zones del taller de 43 cm. Es disposa d'una rampa de 43 cm* 123 cm i una barana mòbil al costat de la rampa per impedir la caiguda.	
Prevenció actual	La rampa té un desnivell superior al 12% recomanat a la Guia Tècnica del RD486/1997 per a rampes de <3m. La barana és inferior a 90cm.	
Prevenció adicional	<ul style="list-style-type: none"> - Disposar una barana fixa de com a mínim 90 cm d'alçada per a separar els dos espais. - Disposar passamans al costat de la rampa. - La rampa serà l'accés alternatiu entre els dos espais. S'utilitzarà preferentment l'accés exterior des de les portes d'entrada. En cas de transportar càrregues manuals o amb carretó, no s'utilitzarà la rampa, es farà ús de l'accés exterior. <p>Leg.: RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.</p>	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
<p>- La rampa serà l'accés alternatiu entre els dos espais. S'utilitzarà preferentment l'accés exterior des de les portes d'entrada. En cas de transportar càrregues manuals o amb carretó, no s'utilitzarà la rampa, es farà ús de l'accés exterior.</p>			GSEN	
<p>- Disposar passamans al costat de la rampa.</p>			GSEN	
<p>- Disposar una barana fixa de com a mínim 90 cm d'alçada per a separar els dos espais.</p>			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/04

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions - Perill de caiguda per topar amb material divers que es troba apilat i escampat a la zona exterior posterior de l'edifici, propera a la caldera de biomassa (protectors plantacions arbres, senyalització, restes de bastides, malles, contenidors, etc).

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Eliminar la zona d'apilament de material. Reduir el nombre de materials que no siguin necessaris i no s'estiguin utilitzant i fer-ne la gestió adequada.
- Delimitar i senyalitzar un espai a la zona exterior per tal d'emmagatzemar aquells materials que no es puguin guardar en un espai interior i que es puguin deixar a l'intemperie sense que es facin malbé.
- Netejar i buidar el sotabosc i material llenyós proper a la part posterior exterior de l'edifici per poder accedir-hi sense dificultats.
- Delimitar i senyalitzar una àrea específica per a l'apilament de material llenyós (fusta per a la caldera) de manera que quedi diferenciat de la massa arbòria del parc i allunyat de la caldera de biomassa.
- Manteniment periòdic i revisió de l'ordre i neteja de la zona.

Leg.:

RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Delimitar i senyalitzar un espai a la zona exterior per tal d'emmagatzemar aquells materials que no es puguin guardar en un espai interior i que es puguin deixar a l'intemperie sense que es facin malbé.			GSEN	
- Manteniment periòdic i revisió de l'ordre i neteja de la zona.			GSEN	
- Netejar i buidar el sotabosc i material llenyós proper a la part posterior exterior de l'edifici per poder accedir-hi sense dificultats.			GSEN	
- Eliminar la zona d'apilament de material. Reduir el nombre de materials que no siguin necessaris i no s'estiguin utilitzant i fer-ne la gestió adequada.			GSEN	
- Delimitar i senyalitzar una àrea específica per a l'apilament de material llenyós (fusta per a la caldera) de manera que quedi diferenciat de la massa arbòria del parc i allunyat de la caldera de biomassa.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/05

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta **Moderat**

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions - Material apilat al terra a la sala de dipòsits, magatzem i tallers.

Previsió actual - El material de la sala de dipòsits es troba endreçat i apilat, i les mànegues plegades.

Previsió adicional

- Retirar tots els materials i elements que no es facin servir o que estiguin en desús i fer-ne la gestió corresponent (deixalleria, donar de baixa, etc...).
- Evitar disposar material directament apilat al terra, si és necessari instal·lar més prestatgeries o altres elements d'emmagatzematge adequats.
- Mantenir l'ordre i neteja a la zona evitant deixar materials fóra del seu lloc.
- Manteniment i revisió periòdica de la zona.

Leg.:

RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Evitar disposar material directament apilat al terra, si és necessari instal·lar més prestatgeries o altres elements d'emmagatzematge adequats.			GSEN	
- Mantenir l'ordre i neteja a la zona evitant deixar materials fora del seu lloc.			GSEN	
- Manteniment i revisió periòdica de la zona.			GSEN	
- Retirar tots els materials i elements que no es facin servir o que estiguin en desús i fer-ne la gestió corresponent (deixalleria, donar de baixa, etc...).			GSEN	

Expedient 0290AR4/06

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta **Moderat**

Descripció 02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Observacions - Manca d'ordre i neteja a la sala de bateries i generador

Previsió actual - Manteniment preventiu i correctiu.

Previsió adicional

- Retirar el material que no correspongui estrictament a aquesta sala i distribució.
- Ordre i neteja a la zona.
- Continuar amb el manteniment preventiu i correctiu de l'espai.

Leg.:

RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Continuar amb el manteniment preventiu i correctiu de l'espai.			GSEN	
- Retirar el material que no correspongui estrictament a aquesta sala i distribució.			GSEN	
- Ordre i neteja a la zona.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/07

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Observacions

- Risc de despreniment del material emmagatzemat i bolcada o enfonsament de les prestatgeries.
- A les sales corresponents als tallers es troben diversos objectes a prestatgeries que cal reubicar o eliminar.
- Apilament incorrecte de materials en algunes prestatgeries.

Previsió actual Les prestatgeries tenen estabilitat suficient i estan fixades a la paret o entre elles.

Previsió adicional

- El material emmagatzemat no ha de sobresortir dels límits dels prestatges.
- Retirar el material que no pertany a aquesta zona (microones, estufa de butà, altaveus, etc.)
- Seguir amb indicacions en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:
 - * No sobrecarregar les prestatgeries: no superar la seva càrrega màxima permesa
 - * Col·locar els elements emmagatzemats de forma que no sobresurtin de les baldes
 - * Distribuir el material uniformement als prestatges, col·locant els elements pesats i més utilitzats als prestatges més baixos.
 - * Realitzar un manteniment preventiu i correctiu de l'estructura de les prestatgeries, i notificar els desperfectes. Revisar la seva estabilitat de forma periòdica.
 - * Eliminar tot allò inservible i que no sigui necessari (realitzar un control d'estocs).

Leg.:
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Seguir amb indicacions en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries: * No sobrecarregar les prestatgeries: no superar la seva càrrega màxima permesa * Col·locar els elements emmagatzemats de forma que no sobresurtin de les baldes * Distribuir el material uniformement als prestatges, col·locant els elements pesats i més utilitzats als prestatges més baixos. * Realitzar un manteniment preventiu i correctiu de l'estructura de les prestatgeries, i notificar els desperfectes. Revisar la seva estabilitat de forma periòdica. * Eliminar tot allò inservible i que no sigui necessari (realitzar un control d'estocs).			GSEN	
- Retirar el material que no pertany a aquesta zona (microones, estufa de butà, altaveus, etc.)			GSEN	
- El material emmagatzemat no ha de sobresortir dels límits dels prestatges.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/08

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Lleu

Descripció 03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Observacions Material divers de grans dimensions apilat al terra (escales de ma, rètols, senyalització...) a l'espai-passadís descobert entre la sala de bateries i el taller.
Manca de suports per a l'emmagatzemament d'eines i altres materials.

Prevençió actual - El material es troba ordenat i apilat a diversos espais exteriors del recinte.

Prevençió adicional
- Instal·lar suports fixes per a subjectar eines i altres materials de grans dimensions.
- Instal·lar prestatgeries adequades al material a emmagatzemar, adequar l'espai segons les necessitats de la colla de manteniment.
- Col·locar els materials tenint en compte criteris preventius, fixar les càrregues que puguin rodolar, les càrregues més pesants han d'estar tan a prop de terra com sigui possible, els materials s'han d'emmagatzemar en posició vertical i en piles equilibrades.
- Evitar emmagatzemar material a l'intempèrie, i en cas que sigui necessari, mantenir aquest material subjectat i endreçat.

Leg.:
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Col·locar els materials tenint en compte criteris preventius, fixar les càrregues que puguin rodolar, les càrregues més pesants han d'estar tan a prop de terra com sigui possible, els materials s'han d'emmagatzemar en posició vertical i en piles equilibrades.			GSEN	
- Instal·lar prestatgeries adequades al material a emmagatzemar, adequar l'espai segons les necessitats de la colla de manteniment.			GSEN	
- Evitar emmagatzemar material a l'intempèrie, i en cas que sigui necessari, mantenir aquest material subjectat i endreçat.			GSEN	
- Instal·lar suports fixes per a subjectar eines i altres materials de grans dimensions.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/09

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 04 04 CAIGUDES D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ

Observacions Caiguda d'objectes mentre es transporten o es manipulen.
Risc de caiguda de material durant els processos de càrrega i descàrrega de material a les prestatgeries, especialment en el cas de càrregues pesades i voluminoses i a les prestatgeries més altes.
Existència de dos bancs de treball al taller.
Durant la manipulació de peces en màquines com la cinta transportadora que poden caure als peus.

Prevençió actual - Es disposa de carretons manuals per a la càrrega i descàrrega de les parts superiors de les prestatgeries
- Es disposa de senyalització del risc de caiguda d'objectes en manipulació al taller i magatzem.
- Es disposa de guants de protecció mecànica EN388 i calçat de seguretat EN20345.

Prevençió adicional - Manca la següent senyalització al taller i al magatzem:
* Ordre i neteja
* Ús obligatori d'EPIS de calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció, risc caiguda objectes.
- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Utilitzar EPIS adequats per a la manipulació de càrregues: guants de protecció mecànica i sabates amb protecció (en cas de manipular càrregues pesades).
- Fer un ús adequat segons el manual d'instruccions de les transpaletes manuals i en cas que es disposi d'altres elements auxiliars per a la manipulació i transport de càrregues.
- Disposar del manual d'instruccions de cada màquina i tenir-les a disposició dels treballadors. Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals i utilitzar els epis que s'indiquen.

Leg.:

RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
RD 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors d'Equips de Protecció individual.
RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i salut en la utilització per part dels treballadors d'equips de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Disposar del manual d'instruccions de cada màquina i tenir-les a disposició dels treballadors. Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals i utilitzar els epis que s'indiquen.			GSEN	
- Utilitzar EPIS adequats per a la manipulació de càrregues: guants de protecció mecànica i sabates amb protecció (en cas de manipular càrregues pesades).			GSEN	
- Fer un ús adequat segons el manual d'instruccions de les transpaletes manuals i en cas que es disposi d'altres elements auxiliars per a la manipulació i transport de càrregues.			GSEN	
- Manca la següent senyalització al taller i al magatzem: * Ordre i neteja * Ús obligatori d'EPIS de calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció, risc caiguda objectes.			GSEN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/10

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Lleu

Descripció 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Observacions - La zona exterior no està pavimentada i el terreny és irregular i disposa de material llenyós acumulat. També es disposa de material acumulat de diferent tipus (protectors plantacions arbres, restes bastides, malles, contenidors, etc).

Previsió actual - El personal de manteniment que accedeix a la zona disposa de sabates de seguretat EN ISO 20345:2011 S3.

Previsió adicional - Extremer l'atenció al caminar per terrenys no pavimentats.
- Reubicar les màquines i eines que no es facin servir (màquina per tirar sal, kit d'incendis, escales de mà, senyalítica, etc...)
- Delimitar un espai físic exterior, per a l'acumulació de maquinària o eines que no es puguin guardar al magatzem ni al taller.
- Delimitar la zona d'apilament de material llenyós (fusta per la caldera) de manera que quedi diferenciat de la massa arbòria del parc.
- Donar de baixa i/o gestionar correctament aquells materials i eines que no s'estan fent servir (ja sigui per que no s'utilitzen actualment o perquè no es poden reparar)
- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar realitzant registre i control dels mateixos.

Leg.:
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Extremer l'atenció al caminar per terrenys no pavimentats.			GSEN	
- Reubicar les màquines i eines que no es facin servir (màquina per tirar sal, kit d'incendis, escales de mà, senyalítica, etc...)			GSEN	
- Delimitar un espai físic exterior, per a l'acumulació de maquinària o eines que no es puguin guardar al magatzem ni al taller.			GSEN	
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar realitzant registre i control dels mateixos.			GSEN	
- Delimitar la zona d'apilament de material llenyós (fusta per la caldera) de manera que quedi diferenciat de la massa arbòria del parc.			GSEN	
- Donar de baixa i/o gestionar correctament aquells materials i eines que no s'estan fent ja sigui perquè no s'utilitzen actualment o perquè no es poden reparar)			GSEN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **0290AR4/11**

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions Cops i xocs amb objectes i màquines.

Prevençió actual Es disposa de prestatgeries per a emmagatzemar correctament el material sense sobresortir de les baldes. Mantenir un espai lliure mínim en zones de pas de 0,80 m i als passadissos de 1 m.

Prevençió adicional

- Mantenir l'ordre i neteja dintre de la zona de treball i els seus accessos.
- Aplicar el Reial Decret 486/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball: La separació entre els elements materials presents al lloc de treball ha de ser suficient perquè els treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar.
- Per evitar cops i xocs, mantenir sempre els nivells mínims d'il·luminació que s'estableixen en l'annex IV del RD 486/97 sobre llocs de treball, segons l'ús de cada un dels espais del magatzem:
Àrees o locals:
 - * Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux
 - * Àrees o locals d'ús habitual: 100 luxVies de circulació:
 - * Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux
 - * Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux
- Emmagatzemar sempre el material a les prestatgeries, evitant que sobresurtin. No deixar material acumulat de forma provisional al terra.
- Delimitar les zones de pas i d'emmagatzematge, i no deixar materials a les zones de pas.

Leg.:
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Aplicar el Reial Decret 486/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball: La separació entre els elements materials presents al lloc de treball ha de ser suficient perquè els treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar.			GSEN	
- Per evitar cops i xocs, mantenir sempre els nivells mínims d'il·luminació que s'estableixen en l'annex IV del RD 486/97 sobre llocs de treball, segons l'ús de cada un dels espais del magatzem: Àrees o locals: <ul style="list-style-type: none">* Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux* Àrees o locals d'ús habitual: 100 lux Vies de circulació: <ul style="list-style-type: none">* Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux* Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux			GSEN	
- Emmagatzemar sempre el material a les prestatgeries, evitant que sobresurtin. No deixar material acumulat de forma provisional al terra.			GSEN	
- Delimitar les zones de pas i d'emmagatzematge, i no deixar materials a les zones de pas.			GSEN	
- Mantenir l'ordre i neteja dintre de la zona de treball i els seus accessos.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/12

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 08 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

Observacions Ús d'elements de transport horitzontal (carretons, etc.).
Possibilitat de xoc amb objectes mòbils especialment quan hi ha una concurrència de treballadors de diferents col·lectius.
Es disposa d'un carretó motoritzat tipus oruga, el personal confirma que aquest carretó únicament s'utilitza per a treballs exteriors i no dins la instal·lació objecte de l'Avaluació.

Prevençió actual - Calçat de seguretat (EN ISO 20345:2011 S2).
- Guants de protecció en front a riscos mecànics (UNE EN 388).
- Mantenir un espai lliure mínim en zones de pas de 0,80 m.

Prevençió adicional - Ordre i neteja i mantenir les vies de pas lliures d'obstacles.
- Revisió i manteniment dels elements de transport horitzontal, en cas de detectar qualsevol anomalia comunicar-ho al responsable.
- Respectar les instruccions del fabricant.
- Garantir que es realitza el procediment CAE corresponent.
- Tot i que no s'hi accedeix, si en algun moment calgués entrar amb el carretó oruga a dins les instal·lacions (tallers, etc...) caldria delimitar els espais de treball amb els de circulació i senyalitzar-los.

Leg.:
RD 1215/97, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització, per part dels treballadors dels equips de treball.
RD 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Revisió i manteniment dels elements de transport horitzontal, en cas de detectar qualsevol anomalia comunicar-ho al responsable.			GSEN	
- Ordre i neteja i mantenir les vies de pas lliures d'obstacles.			GSEN	
- Respectar les instruccions del fabricant.			GSEN	
- Tot i que no s'hi accedeix, si en algun moment calgués entrar amb el carretó oruga a dins les instal·lacions (tallers, etc...) caldria delimitar els espais de treball amb els de circulació i senyalitzar-los.			GSEN	
- Garantir que es realitza el procediment CAE corresponent.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/13

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Observacions

- Existència de taller, ús eines manuals i màquines fixes com martell, tronçadora, trepant de columna, estelladora, esmoladora, etc..
- Existència de màquines (cinta transportadora i estelladora) a la zona exterior amb risc de tall.
- Manca ordre i neteja en general a tota la nau.

Prevençió actual El personal de manteniment que accedeix a la zona de taller disposa de:

- Sabates de seguretat EN ISO 20345:2011 S2
- Guants de protecció mecànica norma UNE EN 388
- Ulleres de protecció ocular norma UNE EN 166.
- Protecció respiratòria UNE EN 14683, EN 149.

Es disposa dels manuals d'instruccions de les màquines.

Prevençió adicional

- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. Senyalitzar riscos existents, cops i talls.
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball.
- Disposar del manual d'instruccions de cada màquina i tenir-les a disposició dels treballadors. Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals.
- Mantenir i revisar els dispositius de seguretat de la màquina i utilitzar les màquines només amb els dispositius de seguretat activats.
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.
- En l'ús de l'estelladora, col·locar sempre els troncs amb les mans a cada costat i mai a sobre o a sota, tal com indica el manual d'instruccions.

Leg.:
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Mantenir i revisar els dispositius de seguretat de la màquina i utilitzar les màquines només amb els dispositius de seguretat activats.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Disposar del manual d'instruccions de cada màquina i tenir-les a disposició dels treballadors. Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. Senyalitzar riscos existents, cops i talls.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Vetllar per l'ordre i la neteja.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- En l'ús de l'estelladora, col·locar sempre els troncs amb les mans a cada costat i mai a sobre o a sota, tal com indica el manual d'instruccions.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/14

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Observacions Material divers de grans dimensions apilat al terra (escales de ma, rètols, senyalització...) a l'espai-passadís descobert entre la sala de bateries i el taller.

Prevençió actual L'apilament dels materials (escales de mà, senyalització, etc...) és inestable.

Prevençió adicional

- Retirar tots els materials i elements que no es facin servir o que estiguin en desús i fer-ne la gestió corresponent (deixalleria, donar de baixa, etc...).
- Evitar disposar material directament apilat al terra, si és necessari instal·lar més ancoratges o altres elements d'emmagatzematge o subjecció adequats.
- En general, evitar emmagatzemar material a la intempèrie donat que es fa malbé i es poden produir oxidacions i defectes al material que generen riscos addicionals.
- Mantenir l'ordre i neteja a la zona evitant deixar materials fóra del seu lloc.
- Manteniment i revisió periòdica de la zona.

Leg.:
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Mantenir l'ordre i neteja a la zona evitant deixar materials fóra del seu lloc.			GSEN	
- Manteniment i revisió periòdica de la zona.			GSEN	
- En general, evitar emmagatzemar material a la intempèrie donat que es fa malbé i es poden produir oxidacions i defectes al material que generen riscos addicionals			GSEN	
- Evitar disposar material directament apilat al terra, si és necessari instal·lar més ancoratges o altres elements d'emmagatzematge o subjecció adequats.			GSEN	
- Retirar tots els materials i elements que no es facin servir o que estiguin en desús i fer-ne la gestió corresponent (deixalleria, donar de baixa, etc...).			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **0290AR4/15**

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 10 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Observacions Possibilitat de projecció de fragments a la zona del taller, on s'utilitzen eines i màquines amb risc de projecció de fragments o partícules. Estelladora forestal.
Tasques de soldadura.

Previsió actual Utilitzar equips amb marcatge CE.
El personal que realitza tasques al taller disposa dels següents equips de protecció individual:
- Ulleres de protecció ocular UNE EN 166.
- Protecció respiratòria EN 149
- Guants de protecció mecànica EN388
- Calçat de seguretat EN 20345

Previsió adicional

- Vetllar per l'ús correcte dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.
- Evitar que el personal sense autorització accedeixi a la zona de treball. Senyalització accés restringit a personal autoritzat.
- Mantenir i revisar els dispositius de seguretat de les màquines i utilitzar les màquines només amb els dispositius de seguretat activats.
- En l'ús de l'estelladora, fer ús de pantalla de protecció segons UNE-EN 166:2002 i de protectors auditius.
- Disposar del manual d'instruccions de cada màquina i tenir-les a disposició dels treballadors. Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals.
- En tasques de soldadura, fer ús de mampares metàl·liques de separació entre els llocs de treball perquè les projeccions no afectin altres companys
- En tasques de soldadura, no utilitzar aire comprimit per a desempolsar o netejar roba o altres objectes.
- En tasques de soldadura, utilitzar roba de treball de llana o ignífuga (segons UNE-EN 470-1:1995). S'utilitzarà roba que cobreixi tot el cos sense deixar zones de la pell exposades a les radiacions. La roba de treball serà de pura llana o cotó ignífug. Les mànigues seran llargues amb els punys cenyits al canell; a més portarà un collet que protegeixi el coll. És convenient que no portin butxaques i en cas contrari han de poder-se tancar hermèticament. Els pantalons no han de tenir doblec, perquè poden retenir les espurnes produïdes podent introduir-se a l'interior del calçat de seguretat.
- En tasques de soldadura, caldrà fer ús dels següents EPI's:
 - * Pantalla de protecció facial i ulleres segons norma EN 166/EN o 169/EN 175
 - * Protecció auditiva per atenuar el soroll
 - * Guants de cuir de màniga llarga amb costures interiors EN 12477
 - * Mascareta protecció contra gasos i partícules EN 405
 - * Mandil de cuir per protegir el cos
 - * Polaines de cuir
 - * Calçat de seguretat aïllant
 - * Casc de seguretat quan el treball el requereixi.

Leg.:
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Evitar que el personal sense autorització accedeixi a la zona de treball. Senyalització accés restringit a personal autoritzat.			GSEN	
- En tasques de soldadura, fer ús de mampares metàl·liques de separació entre els llocs de treball perquè les projeccions no afectin altres companys			GSEN	
- Disposar del manual d'instruccions de cada màquina i tenir-les a disposició dels treballadors. Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals.			GSEN	
- En l'ús de l'estelladora, fer ús de pantalla de protecció segons UNE-EN 166:2002 i de protectors auditius.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

<p>- En tasques de soldadura, utilitzar roba de treball de llana o ignífuga (segons UNE-EN 470-1:1995). S'utilitzarà roba que cobreixi tot el cos sense deixar zones de la pell exposades a les radiacions. La roba de treball serà de pura llana o cotó ignífug. Les mànigues seran llargues amb els punys cenyits al canell; a més portarà un collet que protegeixi el coll. És convenient que no portin butxaques i en cas contrari han de poder-se tancar hermèticament. Els pantalons no han de tenir doblec, perquè poden retenir les espurnes produïdes podent introduir-se a l'interior del calçat de seguretat.</p>			GSEN	
<p>- En tasques de soldadura, caldrà fer ús dels següents EPI's: * Pantalla de protecció facial i ulleres segons norma EN 166/EN o 169/EN 175 * Protecció auditiva per atenuar el soroll * Guants de cuir de màniga llarga amb costures interiors EN 12477 * Mascareta protecció contra gasos i partícules EN 405 * Mandil de cuir per protegir el cos * Polaines de cuir * Calçat de seguretat aïllant * Casc de seguretat quan el treball el requereixi.</p>			GSEN	
<p>- En tasques de soldadura, no utilitzar aire comprimit per a desempolsar o netejar roba o altres objectes.</p>			GSEN	
<p>- Mantenir i revisar els dispositius de seguretat de les màquines i utilitzar les màquines només amb els dispositius de seguretat activats.</p>			GSEN	
<p>- Vetllar per l'ús correcte dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.</p>			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/16

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Greu

Descripció 11 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

Observacions Algunes màquines del taller i exteriors tenen risc d'atrapament (cinta transportadora, etc.).

Prevençió actual Utilitzar equips amb marcatge CE.
El personal que realitza tasques al taller disposa dels següents equips de protecció individual:
- Ulleres de protecció ocular UNE EN 166.
- Protecció respiratòria EN 149
- Guants de protecció mecànica EN388
- Calçat de seguretat EN 20345

Prevençió adicional - Vetllar per l'ús correcte dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.
- Evitar que el personal sense autorització accedeixi a la zona de treball. Senyalització accés restringit a personal autoritzat.
- Mantenir i revisar els dispositius de seguretat de la màquina i utilitzar les màquines només amb els dispositius de seguretat activats.
- Utilitzar roba no folgada, joies ni accessoris i dur el cabell recollit.

Leg.:
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Evitar que el personal sense autorització accedeixi a la zona de treball. Senyalització accés restringit a personal autoritzat.			GSEN	
- Mantenir i revisar els dispositius de seguretat de la màquina i utilitzar les màquines només amb els dispositius de seguretat activats.			GSEN	
- Vetllar per l'ús correcte dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.			GSEN	
- Utilitzar roba no folgada, joies ni accessoris i dur el cabell recollit.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	0290AR4/17	
Centre treball	Inespecífic magatzem La Pleta	Moderat
Descripció	15 15 CONTACTES TÈRMICS	
Observacions	- Zona de taller, existència d'eines de taller (pulidora, radial i altres) - Sala bateries i generadors (caldera de gasoil)	
Prevençió actual	- Per les tasques de taller disposen de guants de protecció mecànica EN 388.	
Prevençió adicional	- Vetllar per l'ordre i la neteja. - Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. - Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. - Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines. - Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos. - Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment. - Evitar contacte amb superfícies o parts d'equips calentes. En cas que s' hagin de tocar esperar a que es refredin. - Utilitzar un equip de protecció individual adequat per a cada tasca. - En tasques de soldadura: *No deixar la pinça portaelectrodes directament al terra o una altra superfície, dipositar-la sobre un portapinces en els treballs de soldadura elèctrica. *No portar materials inflamables (llumins, encenedors) durant les operacions de soldadura. *No utilitzar anells, polseres, cadenes ni qualsevol altre ornament amb parts metàl·liques. *No utilitzar mai oxigen per a desempolsar o netejar roba o altres objectes.	
Leg.:	RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. RD 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors d'Equips de Protecció individual.	

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.			GSEN	
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.			GSEN	
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció.			GSEN	
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.			GSEN	
- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment.			GSEN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSEN	
- En tasques de soldadura: *No deixar la pinça portaelectrodes directament al terra o una altra superfície, dipositar-la sobre un portapinces en els treballs de soldadura elèctrica. *No portar materials inflamables (llumins, encenedors) durant les operacions de soldadura. *No utilitzar anells, polseres, cadenes ni qualsevol altre ornament amb parts metàl·liques. *No utilitzar mai oxigen per a desempolsar o netejar roba o altres objectes.			GSEN	
Utilitzar un equip de protecció individual adequat per a cada tasca.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

- Evitar contacte amb superfícies o parts d'equips calentes.
En cas que s' hagin de tocar esperar a que es refredin.

GSEN

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **0290AR4/18**

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions Treballs de soldadura per arc elèctric amb electrodes revestits al taller. Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte.

Previsió actual - Es disposa d'EPIS per a la soldadura (ulleres de protecció EN 166 resistència contra impactes, equips de protecció respiratòria contra partícules EN 149)
 - Es disposa de cortina per evitar projecció d'espurnes i sistema d'extracció localitzat.
 - Es disposa d'un full informatiu penjat a l'espai de treball de la soldadura.

Previsió adicional - Utilitzar equips i eines amb marcatge CE i dotats d'aïllament adequat al treball a realitzar.
 - Respectar les instruccions dels fabricants de les eines o equips.
 - Efectuar una inspecció periòdica del material i la maquinària utilitzats, notificant qualsevol incidència detectada al cap de taller.
 - Ordre i neteja a la zona de treball.
 - Manteniment preventiu i correctiu dels equips i eines de treball.
 - Verificar periòdicament que els sistemes de protecció funcionen correctament.
 - No utilitzar aparells elèctrics amb les mans o guants humits o mullats.
 - Abans d'iniciar els treballs comprovar el bon funcionament de l'equip, comunicant qualsevol anomalia que es detecti.
 - Connectar l'equip de soldadura únicament en preses de corrent proveïdes de connexió a terra.
 - Millorar el sistema de ventilació mitjançant una extracció localitzada més adient (campana mòbil, taula amb aspiració descendent, etc.). Els treballs de soldadura es faran sempre en llocs ventilats separats de focus d'ignició i materials inflamables.
 - Es recomana que no es realitzin més tasques al taller mentre es fa la soldadura.
 - Senyalització d'obligació d'equip de soldadura i risc elèctric
 - No utilitzar anells, polseres, encenedors, cadenes ni qualsevol altre ornament amb parts metàl·liques.
 - Dipositar la pinça sobre el porta-pinces, mai directament sobre el sòl o sobre elements metàl·lics.
 - Disposar de formació en matèria de PRL sobre els riscos dels treballs de soldadura.
 - Fer ús dels següents EPI's per a la soldadura:
 * Pantalla de protecció facial i ulleres segons norma EN 166/EN o 169/EN 175
 * Protecció auditiva per atenuar el soroll
 * Guants de cuir de màniga llarga amb costures interiors EN 12477
 * Mascareta protecció contra gasos i partícules EN 405
 * Mandil de cuir per protegir el cos
 * Polaines
 * Calçat de seguretat aïllant
 * Roba de treball de llana o ignífuga. S'utilitzarà roba que cobreixi tot el cos sense deixar zones de la pell exposades a les radiacions. La roba de treball serà de pura llana o cotó ignífug. Les mànigues seran llargues amb els punys cenyits a la nina; a més portarà un collet que protegeixi el coll. És convenient que no portin butxaques i en cas contrari han de poder-se tancar hermèticament. Els pantalons no han de tenir doblec, perquè poden retenir les espurnes produïdes podent introduir-se a l'interior del calçat de seguretat.

Leg.:
 RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.
 RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.
 RD 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat en el treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Millorar el sistema de ventilació mitjançant una extracció localitzada més adient (campana mòbil, taula amb aspiració descendent, etc.). Els treballs de soldadura es faran sempre en llocs ventilats separats de focus d'ignició i materials inflamables.			GSEN	
- Dipositar la pinça sobre el porta-pinces, mai directament sobre el sòl o sobre elements metàl·lics.			GSEN	
- Disposar de formació en matèria de PRL sobre els riscos dels treballs de soldadura.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

<p>- Fer ús dels següents EPI's per a la soldadura:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pantalla de protecció facial i ulleres segons norma EN 166/EN o 169/EN 175 * Protecció auditiva per atenuar el soroll * Guants de cuir de màniga llarga amb costures interiors EN 12477 * Mascareta protecció contra gasos i partícules EN 405 * Mandil de cuir per protegir el cos * Polaines * Calçat de seguretat aïllant * Roba de treball de llana o ignífuga. S'utilitzarà roba que cobreixi tot el cos sense deixar zones de la pell exposades a les radiacions. La roba de treball serà de pura llana o cotó ignífug. Les mànigues seran llargues amb els punys cenyits a la nina; a més portarà un collet que protegeixi el coll. És convenient que no portin butxaques i en cas contrari han de poder-se tancar hermèticament. Els pantalons no han de tenir doblec, perquè poden retenir les espurnes produïdes podent introduir-se a l'interior del calçat de seguretat. 			GSEN	
<p>- No utilitzar anells, polseres, encenedors, cadenes ni qualsevol altre ornament amb parts metàl·liques.</p>			GSEN	
<p>- Manteniment preventiu i correctiu dels equips i eines de treball.</p>			GSEN	
<p>- Es recomana que no es realitzin més tasques al taller mentre es fa la soldadura.</p>			GSEN	
<p>- Connectar l'equip de soldadura únicament en preses de corrent proveïdes de connexió a terra.</p>			GSEN	
<p>- Abans d'iniciar els treballs comprovar el bon funcionament de l'equip, comunicant qualsevol anomalia que es detecti.</p>			GSEN	
<p>- No utilitzar aparells elèctrics amb les mans o guants humits o mullats.</p>			GSEN	
<p>- Verificar periòdicament que els sistemes de protecció funcionen correctament.</p>			GSEN	
<p>- Ordre i neteja a la zona de treball.</p>			GSEN	
<p>- Efectuar una inspecció periòdica del material i la maquinària utilitzats, notificant qualsevol incidència detectada al cap de taller.</p>			GSEN	
<p>- Respectar les instruccions dels fabricants de les eines o equips.</p>			GSEN	
<p>- Utilitzar equips i eines amb marcatge CE i dotats d'aïllament adequat al treball a realitzar.</p>			GSEN	
<p>- Senyalització d'obligació d'equip de soldadura i risc elèctric</p>			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient

0290AR4/19

Centre treball

Inespecífic magatzem La Pleta

Moderat

Descripció

16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions

- Instal·lació elèctrica de baixa tensió formada per un grup electrògen i 14 plaques fotovoltaïques amb les seves bateries.
- Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte (cablejat elèctric, endolls, etc.).
- Contactes elèctrics degut a la manipulació i/o el manteniment dels equips de treball.
- Existència de quadres elèctrics sense senyalitzar.
- Risc elèctric per l'ús de màquines i eines de treball

Previsió actual

- Revisió i manteniment periòdic dels equips de treball elèctrics i de la instal·lació elèctrica, d'acord amb la normativa vigent (REBT).
- Es realitza manteniment preventiu de la instal·lació elèctrica per part d'una empresa externa.
- La instal·lació només és manipulada per personal qualificat.
- Disposa de posada a terra.
- Es disposa dels següents EPIS:
 - * Calçat de seguretat S2 norma EN 20345 amb puntera de seguretat que protegeix contra els cops amb un nivell d'energia màxim equivalent a 200 Julis i contra l'aixafament fins a 15Kn, amb la part darrera tancada, propietats antiestàtiques, absorció d'energia al taló, resistència a la sola als hidrocarburs i resistent a l'aigua.
 - * Guants de protecció contra riscos mecànics EN388 (amb resistència a la perforació, al tall, estripada i l'abrasió).
- El personal que realitza tasques al taller disposa dels següents equips de protecció individual:

Previsió
adicional

- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment de totes les màquines, equips i petits electrodomèstics.
- Mantenir els quadres elèctrics correctament tapats i senyalitzats. Manca senyalitzar el risc elèctric als quadres elèctrics dels tallers i del magatzem.
- Manteniment preventiu i correctiu dels equips de treball i de les instal·lacions elèctriques per part d'empreses autoritzades.
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona en tasques de revisió, manteniment o instal·lació elèctrica així com de la instal·lació fotovoltaïcs, o altres supòsits que es considerin a les instal·lacions de la Pleta.
- Seguir les següents indicacions:
 - * Evitar contacte amb les parts elèctriques de l'aparell, en cas necessari desendollar prèviament.
 - * La revisió de les instal·lacions elèctriques haurà de ser per personal autoritzat i de manera periòdica. D'acord a la normativa específica d'aplicació (Reglament de Baixa Tensió i altres) .
 - * No manipular els quadres elèctrics.
 - * Tancar tots els quadres elèctrics de manera que només siguin accessibles al personal responsable de les instal·lacions.
 - * Evitar manipular els aparells amb les mans humides.
 - * Limitar l'accessibilitat als quadres de distribució elèctrics només al personal responsable de la instal·lació. Seguir les instruccions del fabricant dels equips connectats a la instal·lació elèctrica. No desmuntar-los ni manipular els cables.
 - * Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o del cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.
 - * No sobrecarregar els endolls, evitar utilitzar connexions múltiples.
 - * Comprovar l'estat de la màquina o eina de treball abans d'utilitzar-la. En cas de detectar qualsevol anomalia, avisar al personal responsable.
 - * Realitzar un manteniment preventiu i correctiu de les eines i equips de treball.

Leg.:

RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.

RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.

RD 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat en el treball.

Mesura correctora

Data prevista Data execució Responsable me

Cost (€)

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

<p>- Seguir les següents indicacions:</p> <ul style="list-style-type: none">* Evitar contacte amb les parts elèctriques de l'aparell, en cas necessari desendollar prèviament.* La revisió de les instal·lacions elèctriques haurà de ser per personal autoritzat i de manera periòdica. D'acord a la normativa específica d'aplicació (Reglament de Baixa Tensió i altres) .* No manipular els quadres elèctrics.* Tancar tots els quadres elèctrics de manera que només siguin accessibles al personal responsable de les instal·lacions.* Evitar manipular els aparells amb les mans humides.* Limitar l'accessibilitat als quadres de distribució elèctrics només al personal responsable de la instal·lació. Seguir les instruccions del fabricant dels equips connectats a la instal·lació elèctrica. No desmuntar-los ni manipular els cables.* Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o del cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.* No sobrecarregar els endolls, evitar utilitzar connexions múltiples.* Comprovar l'estat de la màquina o eina de treball abans d'utilitzar-la. En cas de detectar qualsevol anomalia, avisar al personal responsable.* Realitzar un manteniment preventiu i correctiu de les eines i equips de treball.			GSEN	
<p>- Mantenir els quadres elèctrics correctament tapats i senyalitzats. Manca senyalitzar el risc elèctric als quadres elèctrics dels tallers i del magatzem.</p>			GSEN	
<p>- Seguir - Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment de totes les màquines, equips i petits electrodomèstics.</p>			GSEN	
<p>- Manteniment preventiu i correctiu dels equips de treball i de les instal·lacions elèctriques per part d'empreses autoritzades.</p>			GSEN	
<p>- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona en tasques de revisió, manteniment o instal·lació elèctrica així com de la instal·lació fotovoltaics, o altres supòsits que es considerin a les instal·lacions de la Pleta.</p>			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **0290AR4/20**

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Lleu

Descripció 17 17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Observacions - Productes químics de diferent tipus (pintures, benzines, olis, etc.)
 - Es disposa d'un espai diferenciat per als productes químics (s'hi troben envasos en petites quantitats de diversos tipus) i un altre per als dipòsits de gasoil (5 dipòsits de 1000l) segons el projecte de legalització de la reforma interior de la Pleta. Aquests espais disposen de reixes de ventil·lació i no es troben soterrats.

Prevençió actual - Es diposa de les fitxes de seguretat dels productes químics. Manca actualitzar algunes d'aquestes fitxes.
 - Es disposa de sepiolita per a vessaments. Manca un protocol per a vessaments.

Prevençió adicional - Adequar l'espai d'emmagatzematge donant compliment a la normativa sobre Seguretat Industrial mitjançant la revisió de l'espai dedicat a l'emmagatzematge de productes químics per una empresa especialitzada.
 - Disminuir la quantitat de productes químics emmagatzemats, eliminant el que sigui innecessari, verificant quantitats i adoptant un programa de control. Criteris de compra de productes nocius (pintures a l'aigua, productes eco, etc...)
 - Substituir químics emmagatzemats per altres menys perillosos.
 - Disposar d'un protocol en cas de vessaments.
 - Disposar d'un inventari actualitzat dels productes emmagatzemats. Complir amb el temps màxim d'emmagatzematge indicat a la fitxa de dades dels productes. No superar el temps màxim d'emmagatzemament de 24 mesos o el que s'indiqui a les fitxes.
 - Seguir les instruccions de les fitxes de seguretat, de les fitxes toxicològiques i de les etiquetes dels envasos.
 - Actualitzar les fitxes de seguretat dels productes conforme a la normativa actual
 - Disposar les fitxes de seguretat a l'abast dels treballadors, i procurar que estiguin actualitzades.
 - Zona d'emmagatzematge de productes químics: lloc fresc i ventilat, evitar la llum solar directa i fonts de calor.
 - Mantenir els productes etiquetats, hermèticament tancats i si es possible en el seu envàs original.
 - Disposar en l'àrea de treball solament dels productes que es vagin a utilitzar.
 - No canviar del seu envàs original i en cas necessari, assegurar-se que l'envàs és apte per aquest producte i el seu ús i etiquetar-lo igual que l'envàs original.
 - Vigilància de la salut.
 - Notificar a Vigilància de la salut els treballadors que mereixin especial protecció.
 - Formació / Informació al personal sobre utilització i emmagatzematge de productes químics.
 - Eliminar els recipients buits gestionant adequadament aquells que necessiten un tractament especial per contenir substàncies perilloses.
 - Mantenir l'ordre i neteja.
 - Senyalització a la porta d'entrada de la sala on es disposen el productes químics: senyalització de productes inflamables, i de productes químics, accés restringit a personal autoritzat, ús obligatori d'EPI's, prohibició de fumar.
 - Revisar periòdicament l'estat dels recipients per evitar la generació de vessaments o altres incidents i disposar d'un protocol.
 - Respectar la temperatura màxima d'emmagatzematge indicada a les fitxes de seguretat dels productes.
 - Els productes químics incompatibles es disposaran convenientment separats a fi d'evitar possibles reaccions. A més a més, hauran de ser ordenats segons la seva perillositat i el grau d'utilització.
 - Els productes més perillosos, especialment inflamables o molt inflamables i els classificats com a cancerígens, mutàgens i/o tòxics es recomana que estiguin en armaris de seguretat independents.
 - Respecte a les mesures de lluita contra incendis i primers auxilis fer seguir les indicacions establertes a les fitxes de seguretat dels productes: Seccions 4 i 5. En cas de vessament accidental i equipament de protecció, seguir les indicacions establertes a les FDSQ: secció 6 i 8.
 - Revisió i actualització del Pla d'Autoprotecció i de les mesures d'emergència.
 - Tenir en compte les restriccions en cas de situació d'embaràs o lactància. Posar aquesta situació d'embaràs en coneixement del Servei de Vigilància de la Salut.

Leg.:
 RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durante el treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Respectar la temperatura màxima d'emmagatzematge indicada a les fitxes de seguretat dels productes.			GSEN	
- Formació / Informació al personal sobre utilització i emmagatzematge de productes químics.			OPRL/GSEN	
- Eliminar els recipients buits gestionant adequadament aquells que necessiten un tractament especial per contenir substàncies perilloses.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

- Vigilància de la salut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPRL	<input type="checkbox"/>
- Disposar en l'àrea de treball solament dels productes que es vagin a utilitzar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- No canviar del seu envàs original i en cas necessari, assegurar-se que l'envàs és apte per aquest producte i el seu ús i etiquetar-lo igual que l'envàs original.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Senyalització a la porta d'entrada de la sala on es disposen el productes químics: senyalització de productes inflamables, i de productes químics, accés restringit a personal autoritzat, ús obligatori d'EPI's, prohibició de fumar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Revisar periòdicament l'estat dels recipients per evitar la generació de vessaments o altres incidents i disposar d'un protocol.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Tenir en compte les restriccions en cas de situació d'embaràs o lactància. Posar aquesta situació d'embaràs en coneixement del Servei de Vigilància de la Salut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Revisió i actualització del Pla d'Autoprotecció i de les mesures d'emergència.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SDED	<input type="checkbox"/>
- Respecte a les mesures de lluita contra incendis i primers auxilis fer seguir les indicacions establertes a les fitxes de seguretat dels productes: Seccions 4 i 5. En cas de vessament accidental i equipament de protecció, seguir les indicacions establertes a les FDSQ: secció 6 i 8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Els productes més perillosos, especialment inflamables o molt inflamables i els classificats com a cancerígens, mutàgens i/o tòxics es recomana que estiguin en armaris de seguretat independents.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Els productes químics incompatibles es disposaran convenientment separats a fi d'evitar possibles reaccions. A més a més, hauran de ser ordenats segons la seva perillositat i el grau d'utilització.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Mantenir l'ordre i neteja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Disposar d'un inventari actualitzat dels productes emmagatzemats. Complir amb el temps màxim d'emmagatzematge indicat a la fitxa de dades dels productes. No superar el temps màxim d'emmagatzemament de 24 mesos o el que s'indiqui a les fitxes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Adequar l'espai d'emmagatzematge donant compliment a la normativa sobre Seguretat Industrial mitjançant la revisió de l'espai dedicat a l'emmagatzematge de productes químics per una empresa especialitzada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Disminuir la quantitat de productes químics emmagatzemats, eliminant el que sigui innecessari, verificant quantitats i adoptant un programa de control. Criteris de compra de productes nocius (pintures a l'aigua, productes eco, etc...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
-Substituir químics emmagatzemats per altres menys perillosos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Notificar a Vigilància de la salut els treballadors que mereixin especial protecció.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>
- Disposar d'un protocol en cas de vessaments.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GSEN	<input type="checkbox"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/22

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 17 17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Observacions Possibilitat d'inhalació de pols de fusta i altres fums per l'ús de màquines i eines al taller (mola fixe, trepant de columna...) i a la zona exterior propera a la caldera (cinta transportadora)

Prevençió actual El personal que realitza tasques al taller disposa d'Epis de Protecció respiratòria EN 149

Prevençió adicional
- Utilitzar mascaretes autofiltrants segons norma EN 149 (FFP2 o FFP3) de protecció respiratòria sempre que s'utilitzi una màquina amb risc d'inhalació de substàncies nocives.
- Senyalitzar l'ús d'Epis de Protecció respiratòria EN 149 al taller.
- Disposar del manual d'instruccions de cada màquina i tenir-les a disposició dels treballadors. Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals així com l'ús d'epis.

Leg.:

RD 486/97, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

RD 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durante el treball.

RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durante el treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Senyalitzar l'ús d'Epis de Protecció respiratòria EN 149 al taller.			GSEN	
- Disposar del manual d'instruccions de cada màquina i tenir-les a disposició dels treballadors. Seguir les instruccions i mesures de seguretat que s'indiquen als manuals així com l'ús d'epis.			GSEN	
- Utilitzar mascaretes autofiltrants segons norma EN 149 (FFP2 o FFP3) de protecció respiratòria sempre que s'utilitzi una màquina amb risc d'inhalació de substàncies nocives.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/23

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 17 17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Observacions Risc d'inhalació de fums de soldadura per arc elèctric amb electrodes revestits al taller.

Prevenició actual Es disposa d'un ventilador fix de paret per a extreure els gasos provinents de l'estació de soldadura.

Prevenició adicional

- Realitzar medicions dels fums de soldadura i en cas que se superin els VLE, millorar el sistema de ventilació actual mitjançant una extracció localitzada adient (campana mòbil, taula amb aspiració descendent, etc.) i tornar a mesurar.
- Garantir la ventilació natural quan s'estiguin realitzant els treballs de soldadura.
- Disposar d'un espai fixe per fer els treballs de soldadura. Si la grandària de les peces a soldar ho permet, és convenient utilitzar una taula especial dotada d'extracció localitzada lateral.
- Mascareta de protecció contra gasos i partícules EN 405.
- Seguir les instruccions de l'etiquetatge i de la fitxa de seguretat dels productes químics que vagis a utilitzar i respectar les seves indicacions, especialment les relatives a Equips de Protecció Individual (guants, ulleres de seguretat i protecció respiratòria).
- No utilitzar una màquina de soldadura impulsada per un motor de combustió interna en un lloc tancat, tret que es puguin expulsar els gasos de fuga fora d'aquest lloc.
- Per a treballs de soldadura en exteriors, o zones amb molta circulació d'aire, el treballador se situarà de manera que els corrents d'aire circulin per darrere seu, tant com sigui possible.
- Tenir en compte les restriccions en cas de situació d'embaràs o lactància. Posar aquesta situació d'embaràs en coneixement del Servei de Vigilància de la Salut.
- Vigilància de la Salut periòdica.

Leg.:

RD 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durante el treball.

RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durante el treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Mascareta de protecció contra gasos i partícules EN 405.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Vigilància de la Salut periòdica.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	OPRL	<input type="text"/>
- Realitzar medicions dels fums de soldadura i en cas que se superin els VLE, millorar el sistema de ventilació actual mitjançant una extracció localitzada adient (campana mòbil, taula amb aspiració descendent, etc.) i tornar a mesurar.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	OPRL	<input type="text"/>
- Disposar d'un espai fixe per fer els treballs de soldadura. Si la grandària de les peces a soldar ho permet, és convenient utilitzar una taula especial dotada d'extracció localitzada lateral.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Tenir en compte les restriccions en cas de situació d'embaràs o lactància. Posar aquesta situació d'embaràs en coneixement del Servei de Vigilància de la Salut.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Seguir les instruccions de l'etiquetatge i de la fitxa de seguretat dels productes químics que vagis a utilitzar i respectar les seves indicacions, especialment les relatives a Equips de Protecció Individual (guants, ulleres de seguretat i protecció respiratòria).	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- No utilitzar una màquina de soldadura impulsada per un motor de combustió interna en un lloc tancat, tret que es puguin expulsar els gasos de fuga fora d'aquest lloc.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Per a treballs de soldadura en exteriors, o zones amb molta circulació d'aire, el treballador se situarà de manera que els corrents d'aire circulin per darrere seu, tant com sigui possible.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

- Garantir la ventilació natural quan s'estiguin realitzant els treballs de soldadura.			GSEN	
--	--	--	------	--

Expedient **0290AR4/24**

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Greu

Descripció 20 20 EXPLOSIONS

Observacions Caldera de biomassa situada al porxo situat a la part posterior a l'edifici (zona llenyer).
Maquinària propera a la zona on es troba la caldera i material llenyós al voltant.

Prevenició actual - La caldera es troba en un espai d'accés restringit.
- Es disposa del projecte de reforma que inclou el canvi d'ubicació actual de la caldera amb el certificat d'actuació professional.
- La caldera es troba en un espai obert i ventil·lat.
- S'ha senyalitzat la prohibició de fumar.

Prevenició adicional - Ordre i neteja a la zona. Delimitar l'espai per a l'emmagatzematge de material llenyós per a la caldera, de la resta d'espai considerat Parc.
- A la sala reixada on es troba la caldera no hi poden haver dipòsits de gasoil, eines o altre tipus de material. Reubicar-los al lloc adient.
- Realitzar les inspeccions periòdiques conforme a la normativa de Seguretat Industrial.
- Ubicar la maquinària (Estelladora i cinta transportadora) de manera que quedi aïllada de la zona on està ubicada la caldera.
- Manteniment preventiu per part d'una empresa externa. Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de coordinació d'activitats empresarials amb l'empresa que realitza els treballs de manteniment.
- Actualitzar el Pla d'Autoprotecció de les instal·lacions tenint en compte el Projecte de Reforma efectuat.

Leg.
RD 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Realitzar les inspeccions periòdiques conforme a la normativa de Seguretat Industrial.			GSEN	
- Ubicar la maquinària (Estelladora i cinta transportadora) de manera que quedi aïllada de la zona on està ubicada la caldera.			GSEN	
- Ordre i neteja a la zona. Delimitar l'espai per a l'emmagatzematge de material llenyós per a la caldera, de la resta d'espai considerat Parc.			GSEN	
- Manteniment preventiu per part d'una empresa externa. Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de coordinació d'activitats empresarials amb l'empresa que realitza els treballs de manteniment.			GSEN	
- A la sala reixada on es troba la caldera no hi poden haver dipòsits de gasoil, eines o altre tipus de material. Reubicar-los al lloc adient.			GSEN	
- Actualitzar el Pla d'Autoprotecció de les instal·lacions tenint en compte el Projecte de Reforma efectuat.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/27

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions Risc d'incendi (o altres emergències) a les instal·lacions.
Existència de sala de bateries i generador.
Risc d'incendi per treballs de soldadura

Prevençió actual - Existència de mitjans contra incendis d'utilització manuals (extintors) a diferents espais del recinte però cal adequar la dotació i ubicació d'aquests i altres mitjans d'extinció amb el Pla d'Autoprotecció.
- Es realitzen revisions dels mitjans d'extinció i detecció.

Prevençió adicional

- Actualitzar el Pla d'Autoprotecció.
- Revisar els sistemes d'extinció i actualitzar segons el Pla d'Autoprotecció.
- Senyalitzar la prohibició d'accés a la sala de personal no autoritzat a totes les sales tècniques.
- Establir mesures d'actuació en cas d'emergència.
- Realitzar manteniment periòdic de la senyalització d'evacuació i del sistema d'il·luminació d'emergència.
- Designar a personal encarregat de les actuacions en cas d'emergència.
- Manteniment periòdic dels sistemes antiincendis així com de la senyalització i del sistema d'il·luminació d'emergència del recinte
- Comunicar a la Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció o servei que correspongui qualsevol desperfecte en els sistemes d'extinció d'incendis o la senyalització.
- Senyalitzar els equips contra incendis.
- Realitzar simulacres d'emergències periòdics.
- Deixar les zones de pas lliures d'obstacles, no obstaculitzar les vies i portes de sortida en cas d'emergència, emmagatzemar els productes de neteja adequadament, etc.
- Quan es realitzin treballs de soldadura sempre hi ha d'haver un extintor proper.
- Informació sobre les mesures preventives en relació al risc d'incendi.
- En relació al risc d'incendi en les tasques de soldadura, seguir les següents mesures:
 - * Diferenciar un espai concret per als treballs de soldadura separada de la resta del taller mitjançant una mampara o un altre medi físic, de material ignífug i que la part inferior estigui a almenys 50 cm del terra per facilitar la ventilació.
 - * Disposar de la següent senyalització:
 - Perill zona soldadura
 - Risc elèctric
 - Obligació ús epis soldadura
 - Accés restringit a personal autoritzat
 - * Únicament podran fer ús de l'equip de soldadura aquells treballadors que hagin estat formats en el seu ús.
 - * Disposar de formació en matèria de PRL sobre els riscos dels treballs de soldadura.
 - * Els treballs de soldadura es faran sempre en llocs ventilats separats de focus d'ignició i materials inflamables.
 - * Es recomana que no es realitzin més tasques al taller mentre es fa la soldadura.
 - * Retirar de l'àrea de treball el material combustible.
 - * Separar els materials inflamables de les fonts d'ignició.
 - * Disposar d'un procediment o instrucció tècnica per als treballs de soldadura.
 - * Disposar d'equips d'extinció adequats i ubicats correctament.

Leg.:

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (article 20. Mesures d'emergència).

RD 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat en el treball.

RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Informació sobre les mesures preventives en relació al risc d'incendi.			SDED/GSEN	
- Designar a personal encarregat de les actuacions en cas d'emergència.			GSEN	
- Manteniment periòdic dels sistemes antiincendis així com de la senyalització i del sistema d'il·luminació d'emergència del recinte			SDED/GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

- Comunicar a la Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció o servei que correspongui qualsevol desperfecte en els sistemes d'extinció d'incendis o la senyalització.			GSEN	
- Senyalitzar els equips contra incendis.			SDED/GSEN	
- Realitzar simulacres d'emergències periòdics.			SDED/GSEN	
- Revisar els sistemes d'extinció i actualitzar segons el Pla d'Autoprotecció.			SDED/GSEN	
- Quan es realitzin treballs de soldadura sempre hi ha d'haver un extintor proper.			GSEN	
- Realitzar manteniment periòdic de la senyalització d'evacuació i del sistema d'il·luminació d'emergència.			SDED/GSEN	
- En relació al risc d'incendi en les tasques de soldadura, seguir les següents mesures: * Diferenciar un espai concret per als treballs de soldadura separada de la resta del taller mitjançant una mampara o un altre medi físic, de material ignífug i que la part inferior estigui a almenys 50 cm del terra per facilitar la ventilació. * Disposar de la següent senyalització: - Perill zona soldadura - Risc elèctric - Obligació ús epis soldadura - Accés restringit a personal autoritzat * Únicament podran fer ús de l'equip de soldadura aquells treballadors que hagin estat formats en el seu ús. * Disposar de formació en matèria de PRL sobre els riscos dels treballs de soldadura. * Els treballs de soldadura es faran sempre en llocs ventilats separats de focus d'ignició i materials inflamables. * Es recomana que no es realitzin més tasques al taller mentre es fa la soldadura. * Retirar de l'àrea de treball el material combustible. * Separar els materials inflamables de les fonts d'ignició. * Disposar d'un procediment o instrucció tècnica per als treballs de soldadura. * Disposar d'equips d'extinció adequats i ubicats correctament.			GSEN	
- Establir mesures d'actuació en cas d'emergència.			SDED/GSEN	
- Actualitzar el Pla d'Autoprotecció.			SDED/GSEN	
- Senyalitzar la prohibició d'accés a la sala de personal no autoritzat a totes les sales tècniques.			GSEN	
- Deixar les zones de pas lliures d'obstacles, no obstaculitzar les vies i portes de sortida en cas d'emergència, emmagatzemar els productes de neteja adequadament, etc.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/28

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta **Moderat**

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions Manca la franja perimetral de protecció per incendis forestals

Prevençió actual

Prevençió adicional Establir una franja perimetral de 25m d'amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida des del seu límit.

Leg.:

5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevençió dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevençió dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Establir una franja perimetral de 25m d'amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida des del seu límit.			GSEN	

Expedient 0290AR4/29

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta **Moderat**

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions Manca actualitzar la senyalització sobre incendis i vies d'evacuació

Prevençió actual

Prevençió adicional

- Manca la senyalització dels equips contra incendis (extintor) d'alguns espais (exterior sala de dipòsits, taller...)
- Manca senyalització de les vies d'evacuació.
- Manca actualització del Pla d'Autoprotecció i revisió de la ubicació i idoneïtat dels equips contra incendis instal·lats.

Leg.:

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevençió de Riscos Laborals (article 20. Mesures d'emergència)

RD 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat en el treball.

RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Manca la senyalització dels equips contra incendis (extintor) d'alguns espais (exterior sala de dipòsits, taller...)			SDED / GSEN	
- Manca senyalització de les vies d'evacuació.			SDED / GSEN	
- Manca actualització del Pla d'Autoprotecció i revisió de la ubicació i idoneïtat dels equips contra incendis instal·lats.			SDED / GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/30

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta **Moderat**

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes a l'edifici. Actuació d'empreses externes i concurrència d'activitats

Prevençió actual Coordinació d'Activitats Empresariales

Prevençió adicional

- Realitzar intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresariales segons s'estableix al RD 171/2004, en aquelles activitats que realitzen empreses externes al magatzem: manteniment dels sistemes d'extinció d'incendis, control de plagues, neteja, etc.
- Tenir especialment en compte en l'intercanvi documental aquelles tasques de risc: treballs en alçada (neteja de parts altes, reparacions, etc.), treballs amb risc elèctrics, ús de productes inflamables, etc.

Leg.:
RD 171/2004, de 30 de gener sobre coordinació d'activitats empresariales, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995.
RD 486/97, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Tenir especialment en compte en l'intercanvi documental aquelles tasques de risc: treballs en alçada (neteja de parts altes, reparacions, etc.), treballs amb risc elèctrics, ús de productes inflamables, etc.			GSEN	
- Realitzar intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresariales segons s'estableix al RD 171/2004, en aquelles activitats que realitzen empreses externes al magatzem: manteniment dels sistemes d'extinció d'incendis, control de plagues, neteja, etc.			GSEN	

Expedient 0290AR4/31

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta **Lleu**

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions Farmacioles/material de primers auxilis.

Prevençió actual Es disposa de farmaciola a la sala d'epis

Prevençió adicional

- Seguir les següents mesures preventives:
- Actualitzar el material contingut a la farmaciola.
- Senyalitzar la farmaciola i nomenar un responsable del manteniment del seu contingut.

Leg.:
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos laborals
RD 486/97, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Seguir les següents mesures preventives: - Actualitzar el material contingut a la farmaciola. - Senyalitzar la farmaciola i nomenar un responsable del manteniment del seu contingut.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/32

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions Algunes màquines no disposen de la senyalització dels riscos a la mateixa màquina.

Prevenió actual

**Prevenió
adicional** - Disposar la senyalització sobre els riscos específics que s'indiquen al manual d'instruccions de cada màquina sobre la màquina.

Leg.:

RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
RD 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors d'Equips de Protecció individual.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Disposar la senyalització sobre els riscos específics que s'indiquen al manual d'instruccions de cada màquina sobre la màquina.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/33

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 28 28 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS FÍSICS

Observacions Risc de soroll per l'ús de màquines tant al taller com a l'espai exterior proper a la caldera.

Prevenció actual Utilitzar equips amb marcatge CE.
El personal que realitza tasques al taller disposa d'equips de protecció auditiva segons la norma EN352.

Prevenció adicional

- Vetllar per l'ús correcte dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.
- Realitzar una avaluació dels nivells acústics de les màquines fixes.
- Ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb la maquinària d'acord als valors obtinguts a la sonometria. Vetllar per l'ús que en fan els treballadors.
- Revisar periòdicament el bon estat de la senyalització de l'obligatorietat d'utilitzar protecció tot col·locant el rètol corresponent a la pròpia màquina.
- Vetllar per reduir l'exposició del treballador tenint en compte els avenços tècnics, canvis en la maquinària o reducció dels temps d'exposició, entre d'altres.
- Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors anualment (aquest col·lectiu està dins del quadre de reconeixements mèdics obligatoris aprovat pel comitè de seguretat i salut).

Leg.:

RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb la exposició al soroll.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Vetllar per l'ús correcte dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.			GSEN	
- Ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb la maquinària d'acord als valors obtinguts a la sonometria. Vetllar per l'ús que en fan els treballadors.			GSEN	
- Realitzar una avaluació dels nivells acústics de les màquines fixes.			OPRL	
- Vetllar per reduir l'exposició del treballador tenint en compte els avenços tècnics, canvis en la maquinària o reducció dels temps d'exposició, entre d'altres.			GSEN	
- Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors anualment (aquest col·lectiu està dins del quadre de reconeixements mèdics obligatoris aprovat pel comitè de seguretat i salut).			OPRL	
- Revisar periòdicament el bon estat de la senyalització de l'obligatorietat d'utilitzar protecció tot col·locant el rètol corresponent a la pròpia màquina.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/34

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Lleu

Descripció 29 29 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS BIOLÒGICS

Observacions Risc de patologies causades per agents biològics relacionades amb l'edifici (sistema de climatització/ventilació, risc legionel·losi, etc.). Possibilitat de presència d'agents biològics en els materials emmagatzemats.

Prevençió actual Es realitza manteniment de les instal·lacions i control de plagues puntualment.

Prevençió adicional Seguir les següents indicacions:

- Realitzar manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió d'agents biològics.
- Disposar de protocols periòdics de manteniment i de control de plagues i executar-los.
- Realitzar intercanvi documental amb les empreses que realitzin aquests tractaments

Leg.:

RD 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

RD 171/2004, de 30 de gener sobre coordinació d'activitats empresarials, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995.

Mesura correctora

Data prevista **Data execució** **Responsable me** **Cost (€)**

Seguir les següents indicacions:

- Realitzar manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió d'agents biològics.
- Disposar de protocols periòdics de manteniment i de control de plagues i executar-los.
- Realitzar intercanvi documental amb les empreses que realitzin aquests tractaments

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	0290AR4/35		
Centre treball	Inespecífic magatzem La Pleta	Moderat	
Descripció	33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)		
Observacions	Il·luminació deficient en alguns espais de treball i àrees d'ús habitual: - Zona taller: 222 lux - Zona soldadura: 192 lux		
Prevenió actual			
Prevenió adicional	- Augmentar la il·luminació a la zona del magatzem i els tallers, de manera que als llocs de treball (a les taules de treball i a la zona de soldadura) hi hagi una il·luminació mínima de 500 lux. - Augmentar la il·luminació a les àrees o vies de pas exteriors amb llums de presència de amb un nivell d'il·luminació de 100 lux. Els nivells mínims d'il·luminació que s'estableixen en l'annex IV del RD 486/97 sobre llocs de treball són: Zones de treball: - Tasques amb exigències visuals baixes: 100 lux - Tasques amb exigències visuals moderades: 200 lux - Tasques amb exigències visuals altes: 500 lux - Tasques amb exigències visuals molt altes: 1.000 lux Àrees o locals: - Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux - Àrees o locals d'ús habitual: 100 lux Vies de circulació: - Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux - Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux Mantenir sempre els nivells mínims d'il·luminació que s'estableixen en l'annex IV del RD 486/97 sobre llocs de treball, segons l'ús de cada un dels espais: Leg.: RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. Annex IV. Il·luminació dels llocs de treball.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Augmentar la il·luminació a la zona del magatzem i els tallers, de manera que als llocs de treball (a les taules de treball i a la zona de soldadura) hi hagi una il·luminació mínima de 500 lux.			GSEN	
- Augmentar la il·luminació a les àrees o vies de pas exteriors amb llums de presència de amb un nivell d'il·luminació de 100 lux.			GSEN	
Els nivells mínims d'il·luminació que s'estableixen en l'annex IV del RD 486/97 sobre llocs de treball són: Zones de treball: - Tasques amb exigències visuals baixes: 100 lux - Tasques amb exigències visuals moderades: 200 lux - Tasques amb exigències visuals altes: 500 lux - Tasques amb exigències visuals molt altes: 1.000 lux Àrees o locals: - Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux - Àrees o locals d'ús habitual: 100 lux Vies de circulació: - Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux - Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux Mantenir sempre els nivells mínims d'il·luminació que s'estableixen en l'annex IV del RD 486/97 sobre llocs de treball, segons l'ús de cada un dels espais.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 0290AR4/36

Centre treball Inespecífic magatzem La Pleta Moderat

Descripció 33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Observacions Possibilitat d'exposició a temperatures elevades o baixes donat que no es disposa de sistemes de climatització als magatzems ni tallers.

Prevençió actual La temperatura i humitat a l'interior del taller el dia de la visita és:
T= 27'7 °C
H= 52'7 %

Prevençió adicional - Mantenir la temperatura uniforme dels llocs de treball entre 17 i 27 °C en cas de treballs sedentaris i de 14 a 25°C en cas que es realitzin treballs lleugers; i la humitat entre el 30 i el 70%.
- Assegurar una renovació mínima d'aire al magatzem en cas que hi hagi personal treballant de forma continuada.

Leg.:
RD 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (annex III).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Assegurar una renovació mínima d'aire al magatzem en cas que hi hagi personal treballant de forma continuada.			SDED / GSEN	
- Mantenir la temperatura uniforme dels llocs de treball entre 17 i 27 °C en cas de treballs sedentaris i de 14 a 25°C en cas que es realitzin treballs lleugers; i la humitat entre el 30 i el 70%.			SDED / GSEN	